

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 03
	MONITORAMENTO DE FUMAÇA PRETA MOTORES A DIESEL	

FINALIDADE:	Realizar e monitorar a emissão de fumaça preta dos motores a diesel
PESSOAL ENVOLVIDO:	SESMT e Setor de Máquinas da Edlopes
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO? () NÃO APLICÁVEL (X)SIM Quais? EPI's conforme cargo.	

CONDIÇÕES GERAIS
Estabelecer e manter instrução de trabalho para medição e monitoramento da quantidade de poluentes expelidos dos motores a diesel das embarcações da EDLOPES.
PROCEDIMENTO / METODOLOGIA
A metodologia será conforme sistemáticas da Escala de Ringelmann, uma escala gráfica para avaliação calorimétrica de densidade de fumaça, constituída por padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o preto. O Anel de Ringelmann é um teste visual que tem por objetivo classificar a coloração da fumaça emitida pelo motor a diesel de acordo com uma escala de densidade. Para a avaliação o motor deve estar em funcionamento, sob qualquer condição de trabalho e sob quaisquer condições de pressão barométrica e temperatura ambiente. O avaliador deve estar a uma distância de 20 a 50m do ponto de medição e estar posicionado de tal forma que a luz do sol não incida diretamente sobre seus olhos. O avaliador deve segurar a Escala de Ringelmann reduzida com o braço esticado e olhando através da abertura da mesma para ponto de medição e avaliar o teor de fuligem, determinando qual dos padrões mais se assemelha à tonalidade do gás emitido. A responsabilidade para execução os procedimentos de verificação da fumaça nos motores a diesel da Edlopes será o setor do SESMT, semestralmente, e registrado no formulário Medição de Tabela de Medição de Fumaça Preta (Anexo 01). Para resultados "Fora do Padrão", o motor/ equipamento deverá ser submetido a manutenção corretiva, pelo responsável de máquina da EDLOPES, e uma nova avaliação deverá ser realizada para comprovação da normalização dos níveis de emissão de fumaça preta. Os resultados deverão ser registrados e monitorados pelo SESMT através do formulário

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
19/08/2019

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
19/04/2025

Total pág.:
02

	INSTRUÇÃO OPERACIONAL	I.O.: 03
	MONITORAMENTO DE FUMAÇA PRETA MOTORES A DIESEL	

Monitoramento de Emissão de Fumaça Preta Motores a Diesel (Anexo 2).

DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA:

Anexo 1 – Tabela de Medição de Fumaça Preta

Anexo 2 – Monitoramento de Emissão de Fumaça Preta Motores a Diesel

Elaborada por:
Higo Vale – Coordenador de SST

Data de Elaboração:
19/08/2019

Revisão:
01

Aprovado por:
Cláudio Sampaio – Diretor Operacional

Data da Atualização:
19/04/2025

Total pág.:
02